

# PANCONTROL.at

Mobiles Messen leicht gemacht



Opis  
PAN Schukotest FI

-  vodnik L na desni, vodnik N na levi
-  vodnik PE ni priključen
-  vodnika L in PE sta zamenjana
-  vodnik L na levi, vodnik N na desni
-  vodnik N ni priključen

Naprava ne zazna, če sta vodnika N in PE zamenjana.

Za testiranje FID stikala (RCCB), je potrebno pritisniti tipko z napisom 30 mA.  
(Deluje le v primeru, kadar je vodnik L na desni, vodnik N na levi.)

## 1. Garancija in nadomestni deli

---

Za ta izdelek velja 2 letni garancijski rok od dneva nakupa (datum gledan po računu). Popravila na napravi lahko izvaja le strokovno usposobljena oseba.  
Za nadomestne dele in morebitna vprašanja ter probleme se obrnite na vašega strokovnega prodajalca:

**KRYSTUFERK.at**

Dipl.Ing. Ernst KRYSTUFERK GmbH & Co KG

AUSTRIA, A-1230 Wien, Pfarrgasse 79

Tel +43 1 616 40 10, Fax +43 1 616 40 10-21

office@krystufek.at, www.krystufek.at

Pridržujemo si pravico do napak pri tisku.

2018-01